



#### NOTE:

Tagfod lodret snit.

Paraleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.

Tagsten skal være godkendt til hældningen.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Inden arbejdet udføres oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af lægteafstande og placering af de nederste lægter, således at 1. række tagsten ikke "hænger".

#### Montage:

- Lægte monteres på siden af spær og sternbrædt fastgøres i spærender.
- Vindbrædt monteres og fuges til spær og murværk.
- Krydsfiner skæres udenom spær med fald mod spærender.
- Fodblik fastgøres til krydsfiner.
- 1. bane undertag udlægges vinkelret på spær og fastgøres herpå.
- Ved fodblik fastgøres undertag med butylbånd.
- Efterfølgende baner undertag udlægges parallelt med spær.
- Samling mellem 1. bane og øvrige baner udføres med min. 200 mm overlæg.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Nederste lægte monteres på højkant.
- Samling i undertaget sikres med skumklodser under lægter, fastholdt med kabelbinder.
- Rendejern fræses ned i lægter og tagrender monteres.
- Fuglegitter monteres på nederste lægte.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.