



**NOTE:**

Lodret snit i ventilationsstuds.

Ventileret konstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.

Tagsten skal være godkendt til hældningen.

Ventilationsstuds skal placeres tæt ved spær, og ikke midt i feltet.

Der er ikke vist øvrige fastgørelser.

**Montage:**

- Undertag monteres på spær
- Afstandslistes monteres
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Placering og hul til ventilationsstuds opmærkes
- Hullet udskæres omhyggeligt.
- Tætningsringen klemmes/bukkes så den kan føres ind i hullet.
- Tætningsringen klemmes sammen så siderne bukker op.
- Undertaget bliver dermed fastklemt mellem ringens to sider.
- Til sidst monteres ventilationslåget omhyggeligt på ringen.
- Det skal sikres at lågets modhager sidder korrekt på ringen.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.