



#### NOTE:

Vinkelret snit i grat, tagsten er vist i normalsnit.

Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.

Tagsten skal være godkendt til hældningen.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iverd.

Inden arbejdet udføres, oplægges en prøve for endelig fastlæggelse af gratplankehøjden.

#### Montage:

- Undertaget på den ene side af graten udlægges og fastgøres på spær.
- Herefter monteres undertaget på den anden side af graten.
- Der udføres min. 100 mm overlæg over gratspærret.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Gratplanken fastgøres til lægter med tildannede vinkelbeslag.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Ventileret rygningsbånd monteres.
- Rygningssten oplægges.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.