



NOTE:

Ovenlysvindue vinkelret snit.
 Montagevejledning fra ovenlysproducenten skal følges.
 Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

Montage:

- Der monteres hjælpepær mellem øverste og nederste udveksling.
- Undertag udlægges og fastgøres til spær.
- Afstandsliister monteres.
- Der skæres et diagonalt hul i undertaget hvor vinduet skal være.
- Undertaget føres op og fastgøres på siden af afstandsliisterne.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Ovenlys monteres og præfabrikeret undertagskrave fastgøres på siden af vinduet.
- Undertagskraven føres udover lægter samt afstandsliister og fastgøres.
- Præfabrikerede ovenlyssidestykker og -inddækninger monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.

Hjælpepær kan evt. udelades hvis spærafstanden er som angivet i ovenlysproducentens vejledning.