



#### NOTE:

Lodret snit i kvist, øverste side.

Paralleltagskonstruktion der anvendes til taghældninger på 15° og derover.

Der er ikke vist ventilation af hulrum i kvisttag.

Tagsten skal være godkendt til hældningen.

Der er ikke vist forankring af tagkonstruktion og fastgørelser iøvrigt.

#### Montage:

- Der monteres udveksling mellem spær.
- Lægter monteres på siden af spær.
- Krydsfiner skæres imellem spær og placeres i flugt med overkant spær.
- Pladebredden skal være min. 300 mm fra kvisttag
- Bagkant på krydsfinerpladen rundes og evt. "savskæg" fjernes.
- Trykimprægneret lægter monteres med fald fra midten mod tilstødende spærfag.
- Krydsfiner som underlag for zink monteres.
- 1. bane undertag monteres fra bagkant krydsfiner.
- Undertaget føres over lægte og krydsfiner og ud på kvisttaget.
- I hjørnerne foldes omkring og fastgøres til sidetilslutningen.
- Zinkinddækninger og afvandingsrender monteres ovenpå 1. bane undertag og fastgøres til krydsfineren.
- Der sikres et fald på ca. 50 mm mod tilstødende spærfag.
- 2. bane undertag monteres over afvandingsrenden og klæbes til denne med butylbånd.
- Afstandslistes monteres.
- Der lægtes iht. anvisninger for tagstenstype.
- Kvisttag monteres.
- Tagsten oplægges iht. anvisninger for tagstenstype.
- Indvendigt skal det sikres at dampspærren udføres korrekt.